

	Description des fonctions hydrauliques		Débit nécessaire	Branchement direct tracteur	Distributeur électro-hydraulique	
					Fonctions vérins 45-20 l/min	Fonctions moteurs jusqu'à 130l/min
Vanne bronze arrière	Vérin simple effet	SE	20 l/min	1	1	X
Vanne industrielle arrière	Vérin double effet	DE	20 l/min	1	1	X
Bras Central avant Ø150 ou 200	Inversion compresseur	DE	20 l/min	1	1	X
	Bras					
	Vanne + évent					
Bras VIRGULE Ø200	Inversion compresseur électrique	DE	20 l/min	X	3	X
	Vanne + évent					
	Articulation bras					
	Articulation plongeur					
Bras TURBO Ø200	Inversion compresseur électrique	DE	20 l/min	X	4	X
	Vanne + évent					
	Rotation bras					
	Levée/descente bras					
	Articulation plongeur					
Accélérateur de Pompage	Moteur	SE	70 l/min	1	X	1
Turbine de Pompage 6 m3/min	Moteur	SE	70 l/min	1	X	1
Turbine de Pompage 10 m3/min	Moteur	SE	120 l/min	X	X	1 (LS)
Broyeur-répartiteur (Dosimat/Exacut)	moteur 2 sens	DE	60 l/min	1	X	1
Cône de chargement supérieur	Vanne + évent	DE	20 l/min	1	1	X
Trappe Ø600 Hydraulique	Vérins	DE	20 l/min	1	1	X
Vidange Montagne	Vanne bronze	DE	20 l/min	1	1	X
Relevage	Vérins	DE	20 l/min	1	1	X
Rampe à pelles	Repliage + verrouillage	DE	20 l/min	1	1	X
Rampe à buses	Repliage + verrouillage	DE	20 l/min	1	1	X
Rampe pendillard (Ne pas oublier fonction moteur pour Exacut)	Repliage + verrouillage	DE	20 l/min	1	1	X
Correcteur de dévers rampe	Vérin d'oscillation	DE	20 l/min	1	1	X
Enfouisseur bâti repliable	Repliage	DE	20 l/min	1	1	X
Canon d'épandage	Rotation (moteur)	DE	20 l/min	2	2	X
	Oscillation					
Essieu suiveur	Vérins de verrouillage	SE ou DE	20 l/min	1	X	X
Total *						

DE = Fonction Double Effet

SE = Fonction Simple Effet

X = Impossible

* = prévoir 1 SE supplémentaire sur le tracteur si distributeur électro-hydraulique