

Tableau gamme EVR EPAN 5

		EVR 10-6	EVR 12-8	EVR 13-10	EVR 15-12	EVR 14-12	EVR 16-12	EVR 18-14	EVR 21-15	EVR 18-14T	EVR 21-15T	EVR 23-16T
		EPAN 5										
Capacités	Volume vis standard (m³)	10,7	11,9	13,3	14,6	14,9	16,4	18,2	21,2	18,2	21,2	23,9
	Volume fumier maximum avec option vis (m³)	11,6	12,9	14,4	15,9	16,1	17,7	19,6	22,8	19,6	22,8	25,8
	Charge utile Chantier (T)	6	8	10	12	12	12	14	15	14	15	16
Dimensions	Largeur intérieure Caisse (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Longueur intérieure Caisse (m)	3,8	4,3	4,8	5,3	4,8	5,3	5,9	6,9	5,9	6,9	7,7
	A: Longueur hors-tout (m)	6,6	7,0	7,5	8,0	7,5	8,0	8,7	9,7	8,6	9,7	10,4
	C: Hauteur côté (m)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	D: Hauteur chargement (m) ²	2,4	2,4	2,4	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8
	Longueur Vis (m)	1,8/2	1,8/2	1,8/2	1,8/2	2/2,25	2/2,25	2/2,25	2/2,25	2/2,25	2/2,25	2/2,25
	2 chaînes Ø 14 mm	●	●	●	●							
	2 chaînes Ø 16 mm	□	□	□	□	●	●	●	●	●	●	●
● Standard □ Option												