

Tableau gamme EVR EPAN 5 FIRST

		EVR 10-6	EVR 12-8	EVR 13-10	EVR 15-12	EVR 16-12	EVR 18-14
		FIRST					
Capacités	Volume vis standard (m ³)	10,7	11,9	13,3	14,6	16,4	18,2
	Volume fumier maximum avec option vis (m ³)	11,6	12,9	14,4	15,9	17,7	19,6
	Charge utile Chantier (T)	6	8	10	12	12	14
Dimensions	Largeur intérieure Caisse (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Longueur intérieure Caisse (m)	3,8	4,3	4,8	5,3	5,3	5,9
	A: Longueur hors-tout (m)	6,6	7,0	7,5	8,0	8,0	8,7
	C: Hauteur côté (m)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4
	D: Hauteur chargement (m) ²	2,4	2,4	2,4	2,4	2,7	2,7
	Longueur Vis (m)	1,8/2	1,8/2	1,8/2	1,8/2	2/2,25	2/2,25
	2 chaînes Ø 14 mm	●	●	●	●		
	2 chaînes Ø 16 mm	□	□	□	□	●	●
● Standard							
□ Option							